



ПРЕДПРИЯТИЕ ДВК™
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ПАСПОРТ

Стеллаж


для листового материала

STEELOR.G1

3000 x 1500 мм

(5 ярусов)

ПС- 001



г. Санкт-Петербург

Колпино

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ ПОСТАВЛЕН
ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ.
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

1. Общие сведения и указания.

- 1.1 Стеллаж изготовлен ООО "Предприятие ДВК ". Адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ.
- 1.2. Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной безотказной работы стеллажа.
- 1.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию усовершенствования, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные.

- 2.1. Стеллаж для листового материала STEELOR.G1 представляет собой сборно-разборную конструкцию и предназначен для хранения листов металла с максимальными размерами 3000x1500 мм
- 2.2. Максимальная нагрузка на платформу (ярус) – 2000 кг
- 2.3. Максимальная нагрузка на стеллаж - 10 000 кг

3. Характеристики стеллажа.

Модель	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	
Стеллаж для листового материала STEELOR.G1 3000 x 1500 мм (5 ярусов)	1700	3424	1811 (3280 с открытыми воротами)	1305,9

4. Комплект поставки.

Стеллаж для листового металла поставляется в собранном виде.

5. Требования по эксплуатации

- 5.1. Полы в складских помещениях должны быть бетонными и соответствовать требованиям нормативных документов:

- «Полы» СП 29.13330.2011

При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными. Допустимый уклон поверхности - не более 2 мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки стоек- до 2-х мм. При допустимом уклоне поверхности рекомендуется использовать «Пластины регулировочные под подпятник».

Внимание! Изготовитель не несёт ответственности за устойчивость стеллажей, установленных на полах, выполненных с нарушением требований нормативных документов.

Внимание!

- 5.2. При эксплуатации стеллажей допускается выкатывание только одной платформы.

После установки (снятия) груза платформу необходимо закатить внутрь стеллажа и только после этого приступать к работе со следующей платформой.

- 5.3. Загрузка и разгрузка листов должна осуществляться при помощи манипулятора с вакуумным или магнитным захватом!





Запрещается находиться в зоне погрузки-выгрузки во время работы манипулятора!

- 5.4. **Внимание!** Запрещается подкладка под листы клиньев, планок и т.п. Нагрузка должна быть распределённой по всей площади платформы!




- 5.5. **Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным**

Удары по балкам, рамам и платформам, в том числе и при установке груза, недопустимы.

Платформа условно не показана.



Платформа




5.6. Обслуживание стеллаж необходимо производить 2 рабочими.

5.7. Во избежание перекосов платформа выдвигается при помощи 2 - х рабочих (на ручку- 1 человек).

5.8. Открытие ворот стеллажа на 90 градусов, при этом направляющие на рамах и створках ворот должны составлять единую линию и быть параллельны полу.

Рекомендуется перед началом эксплуатации провести на полу разметку расположения створок ворот в открытом положении с установкой дополнительных упоров. Упор в комплект поставки не входит. Внешний вид упора и способ крепления к полу определяется службой подготовки производства заказчика.

5.9. Створки ворот во избежание перекоса должны быть жёстко зафиксированы на полу при помощи стопорного устройства, расположенного на створке



5.10. Стеллаж предназначен для эксплуатации в закрытых помещения мастерских, цеховых помещений и т.д.

6. Транспортировка и хранение.

6.1. Стеллаж может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировке не допускается:

- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег)

6.2. При длительном хранении изделия необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
- не допускается нарушение упаковки

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу изделия при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

7.2. Срок гарантийного обслуживания изделия 12 месяцев со дня реализации.

7.3. Срок службы стеллажа не ограничен.

7.4. При обнаружении дефектов производственного характера, изделие вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.

7.5. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счёт покупателя.

7.6. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретённые у фирмы-изготовителя ООО "Предприятие ДВК " или у её официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий.

8. Свидетельство о приёмке

Дата выпуска

Контроль ОТК

М.П. _____
(подпись)

Дата продажи

Отдел сбыта

Указана в счёт-фактуре

М.П. _____